

NetStable Series アップデート 注意事項

注意事項

- ・必ずお客様がご利用している機器の更新ファイルをダウンロードし、適用を行って下さい。他製品の適用ファイルの場合、適用を行う事が出来ません。
- ・更新作業には、弊社機械の再起動などは含まれておりません。そのため更新に伴うインターネット遮断は発生致しません。
- ・更新内容はお手数をお掛けしますが、弊社 Web サイトからご確認をお願い致します。

NetStable Series アップデート 手順書

■ 1 : アップデートファイルを弊社 Web サイトからダウンロードして下さい。
 アップデートファイルは、「firmware-MC-***-1.2.**.img」の形式になっています。


■ 2 : 管理コンソール画面へログインを行ってください。



■ 3 : 上メニューから設定をクリックし、移動して下さい。




- 3 : アップデートボタンをクリックし、ファイルの適用を行って下さい。



ファームウェアバージョンの参照ボタンをクリックし、ダウンロードしたファイルを選択して下さい。

ファイル名 : **firmware-MC-***-1.2.**.img**

選択後、[手動アップデート]ボタンをクリックしファイルの適用を行って下さい。



- 5 : 手動アップデートボタンクリック後、1分程度でシステムアップデートが完了します。
適用後、最新版へ更新されていることを確認して下さい。
※更新 Version の確認は、管理コンソール画面：ダッシュボードなどから確認することが出来ます。

- 6 : アップデート作業は完了となります。