

NetStable Series アップデート 注意事項

注意事項

- ・必ずお客様がご利用している機器の更新ファイルをダウンロードし、適用を行って下さい。他製品の適用ファイルの場合、適用を行う事が出来ません。
- ・更新作業には、弊社機械の再起動などは含まれておりません。そのため更新に伴うインターネット遮断は発生致しません。
- ・更新内容はお手数をお掛けしますが、弊社 Web サイトからご確認をお願い致します。


NetStable Series アップデート 手順書

■ 1 : アップデートファイルを弊社 Web サイトからダウンロードして下さい。
 アップデートファイルは、「firmware-MC-***-1.2.**.img」の形式になっています。


■ 2 : 管理コンソール画面へログインを行ってください。



■ 3 : 下記 URL を入力して下さい。



- 4 : 下記画面にアクセス後、ダウンロードしたファイルの適用を行って下さい。



ファームウェアバージョンの参照ボタンをクリックし、ダウンロードしたファイルを選択して下さい。
ファイル名 : firmware-MC-*-1.2.**.img**
 選択後、[手動アップデート]ボタンをクリックしファイルの適用を行って下さい。

項目	値	参照	操作
現在の時刻	2013-01-16 14:38:58		
シリアル番号			
モデル名			
システムID			
ファームウェアバージョン	1.2.0	参照	手動アップデート
管理コンソールバージョン	2.2.0	参照	手動アップデート
シグネチャバージョン	118 (2013-01-11 04:10:03)	参照	手動アップデート

ログ記録設定
 カテゴリ内の全てのアクセスログ セーブ

スタティックルール

宛先ネットワーク	ネットマスク(例>24)	ネクスト ネット IP アドレス	動作
<input type="text"/>	<input type="text"/> via	<input type="text"/>	追加

CF Firewall

- 5 : 手動アップデートボタンクリック後、1分程度でシステムアップデートが完了します。
適用後、最新版へ更新されていることを確認して下さい。
※更新 Version の確認は、管理コンソール画面：ダッシュボードなどから確認することが出来ます。
- 6 : アップデート作業は完了となります。